





673 13




673 14




673 13




- 1 - Правый
- 2 -
- 3 - Левый
- 4 -
- 5 - Видео
- 6 -




1






2







3



4




| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |







673 14

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |






- 1 - Сигнал RCA красный
- 2 - Земля RCA красный + белый
- 3 - Сигнал RCA белый
- 4 - Y pin 3
- 5 - Земля pin 1 + 2
- 6 - C pin 4/C
- 7 - Земля mini din



673 13/14



X 1



Правила техники безопасности

RU

Установка и подключение изделия должны выполняться квалифицированным техническим специалистом. Несоблюдение правил установки и эксплуатации может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.

Не вскрывать устройство. При монтаже изделия соблюдайте рекомендации по выбору места установки. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут производиться только специалистами, прошедшими соответствующую подготовку в компании «Легран». При любом несанкционированном вмешательстве в конструкцию изделия с него снимаются все гарантийные обязательства.

При монтаже использовать только оригинальные монтажные аксессуары.